

MANTENIMIENTO POR ETAPAS	Legenda	○ INSPECCIÓN, AJUSTE O CAMBIO CUANDO NECESARIO
		● CAMBIO DIRETAMENTE

		MESES								SEMANAL	MENSUAL	SEMESTRE	ANUAL	BIANUAL
Lectura e horas o meses (O primero que aparezca)		horas x 100		Lectura en Horas										
		3	6	9	12	15	18	21	24					
		5	10	15	20	25	30	35	40					
CICLO DE REFRIGERACIÓN	Cuantidad de Refrigerante	Chequear visor								○				
	Mangueras succión y descarga	Chequear su radio								○				
		Chequear fijación carroceria								○				
	Filtros de aire	Limpieza y check								○				
	Filtro Deshidratador	Cambiar											●	
COMPRESOR EMBRAGE	Nível de Aceite	Chequear Nivel									○		●	
	Fixación de Base	Chequear fijación												
	Polea	Tornillo Central									○			
	Luz de Embrage	Luz 0,4 a 0,6 mm										○		
	Rodamiento Embrage	Chequear fuga/graxa									○			●
	Tuerca KM 10	Chequear Torque										○		
CORREAS	Alineamento	Chequear alineación									○			
	Tensión de ajuste	Chequear torque									○			
	Estado General	Cambio										●		
CONDENSADOR	Limpieza	Chequear limpieza										○		
	Aletas Aluminio	Chequear alineación										○		
	Fijación	Chequear fijación											○	
	Turbinas	Cambiar Escobilla										●		
	Tapa	Cambiar Coletor											●	
		Goma y vedación											○	
EVAPORADOR	Limpieza	Chequear limpieza										○		
	Aletas Aluminio	Chequear alineación										○		
	Fijación	Chequear fijación											○	
	Blowers	Cambiar Escobilla										●		
		Cambiar Coletor											●	
	Tapa	Alineación Tapa											○	
Vedación	Goma y vedación												●	
ELECTRICA	Cables electricos	Chequear desgaste de terminales								○				
	Presostatos	Chequear operación									○			
	Panel Control	Chequear operación												
	Sonda Temperatura	Calibración										○		
	Central Electrica	Fijación Central										○		
Relay y fusibles												●		