

MANUTENÇÃO POR ETAPAS			Legenda							<input type="radio"/> INSPEÇÃO, AJUSTE E TROCA QUANDO NECESSÁRIO <input checked="" type="radio"/> TROCA DIRETAMENTE						
			MESES							SEMANAL	MENSAL	SEMESTRE	ANUAL	BIANUAL		
Leitura de horas e meses (O primero que aparecer)		horas x 100	3	6	9	12	15	18	21						24	
			5	10	15	20	25	30	35	40						
CICLO DE REFRIGERAÇÃO	Quantidade de Gás	Verificar visor									<input type="radio"/>					
	Mangueiras sucção e descarga	Verificar curvatura Mangueira	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			<input type="radio"/>						
		Verificar fixação carroceria	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			<input type="radio"/>						
	Filtros de ar	Limpeza e Verificação										<input type="radio"/>				
	Filtro secador	Trocar												<input checked="" type="radio"/>		
COMPRESSOR EMBREAGEM	Nível de Oleo	Verificar Nível														
	Fixação da Base	Verificar fixação		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>					<input checked="" type="radio"/>	
	Polia	Parafuso Central														
	Folga da Embreagem	Folga 0,4 a 0,6 mm														
	Rolamento Embreagem	Verificar Saída graxa		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>					<input checked="" type="radio"/>	
	Porca KM 10	Verificar Porca e Folga											<input type="radio"/>			
CORREIAS	Alinhamento	Verificar alinhamento											<input type="radio"/>			
	Tensão e ajuste	Verificar Tensão da Correia											<input type="radio"/>			
	Estado General	Trocar												<input checked="" type="radio"/>		
CONDENSADOR	Limpeza	Verificar limpeza												<input type="radio"/>		
	Aletas Alumínio	Verificar Alinhamento												<input type="radio"/>		
	Fixação	Verificar fixação												<input type="radio"/>		
	Turbinas	Troca da Escova													<input checked="" type="radio"/>	
		Troca do Coletor													<input checked="" type="radio"/>	
Tampa	Borracha de vedação												<input type="radio"/>			
EVAPORADOR	Limpeza	Verificar limpeza												<input type="radio"/>		
	Aletas Alumínio	Verificar alinhamento												<input type="radio"/>		
	Fixação	Verificar fixação												<input type="radio"/>		
	Turbinas	Troca da Escova													<input checked="" type="radio"/>	
		Troca do Coletor													<input checked="" type="radio"/>	
	Tampa	Alinhamento da Tampa												<input type="radio"/>		
Vedação	Borracha de vedação													<input checked="" type="radio"/>		
ELÉTRICA	Cabos elétricos	Verificar desgaste e estado terminais	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>							
	Pressostatos	Verificar operação		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>						
	Painel Controle	Verificar operação										<input type="radio"/>				
	Sensor Temperatura	Calibração											<input type="radio"/>			
	Central Elétrica	Fixação Central														
Rele e fusíveis														<input checked="" type="radio"/>		